

Материал

LITSIL® C05 - это высокоактивное средство для ухода за бетонными полами, содержащее сбалансированную комбинацию очищающих, уплотняющих и защитных веществ, специально подобранных для промышленных бетонных полов.

LITSIL® C05 – надежный и уникальный продукт, удаляющий легкие загрязнения и использующийся, как основное моющее средство для полов уже обработанных составами LITSIL®. В дополнение к очищающему эффекту, состав пропитывает и защищает обрабатываемую поверхность. LITSIL® C05 увеличивает блеск поверхности в процессе применения.

LITSIL® C05 - не содержит какое-либо количество летучих органических соединений и полностью соответствует требованиям по защите окружающей среды.

Технические данные

| Внешний вид | Бесцветная жидкость | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| Содержание компонента | активного | 12% |
| Содержание органических веществ | летучих | 0% |
| Плотность при 20°C | | 1,10 г/см ³ |
| Сухой остаток | | 12% |
| рН состава при 20°C | | 13,0 |
| Точка кипения | | >100°C |
| Растворимость в воде | | Полностью растворимо |
| Температура замерзания | | 0°C |

Применение

LITSIL® C05 главным образом применяется на полы, упрочненные составами LITSIL®, такими, как полированный бетон, шлифованный бетон с обеспыливанием, тераццо, бетонная плитка или плитка тераццо и т.д. Применяется на всех бетонных полах, в промышленных зданиях, гипермаркетах, логистических центрах, внутри и снаружи зданий.

Использование состава

В зависимости от применения, LITSIL® C05 разводится водой в степени от 1:4 до 1:400. При высоких концентрациях (от 1:4 до 1:40) LITSIL® C05 наносится на поверхность предпочтительно пневматическим распылителем с последующим распределением мопом из микрофибры. После высыхания, поверхность очищается однодисковой машиной или автоскрubberом. При низких концентрациях (от 1:40 до 1:400) продукт может применяться непосредственно в автоскрubberе. Т.е. LITSIL® C05 дозируется в бак с чистой водой автоскрubberа.

Степени разбавления LITSIL® C05 чистой водой.

| Тип площади | Степень разбавления | LITSIL® C05: вода |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| Сильно изношенная | До степени 1:4 | |
| Еще защищенная | До степени 1:40 | |
| Повседневная уборка | До степени 1:400 | |

Предупреждения

Важно: не допускайте образования луж материала на поверхности. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей в процессе нанесения. Температура поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C. При высокой концентрации раствора избегайте попадания влаги на обработанную поверхность до ее полного высыхания.

Полы, обработанные LITSIL® C05 нельзя очищать средствами на кислотной основе во избежание появления белых пятен.

Условия и срок хранения

При хранении в закрытом помещении при температуре 4°C-35°C в ненарушенной заводской упаковке срок хранения составит 2 года с момента производства. Открытые емкости должны быть использованы в течение 1 месяца или утилизированы, если состав стал мутным. LITSIL® C05 нельзя замораживать, если продукт был заморожен, то от его применения стоит воздержаться.

Упаковка

LITSIL® C05 поставляется в канистрах 20 л., бочках 200 л., IBC – контейнерах 1000 л.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: СОСТАВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА, КОЖУ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ, В РАСПЫЛЕННОМ ВИДЕ РАЗДРАЖАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ. Содержит растворимые соединения лития. Использовать только при должной вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой. Соединения лития, могут воздействовать на развитие плода. Убедитесь в притоке свежего воздуха при работе с составом. Используйте респиратор с фильтрующим элементом P100. Проконсультируйтесь с производителем перед его использованием.

Первая помощь: ГЛАЗА – НЕ ТРИТЕ ГЛАЗА, ПРОМОЙТЕ НЕМЕДЛЕННО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. Держите веки открытыми, пока попавший состав не вымоется большим количеством воды. КОЖА – Тщательно вымойте водой с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь и



вымойте перед дальнейшим использованием.
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ – Выйдите на свежий воздух. Если симптомы не проходят или ухудшается самочувствие, вызовите медицинскую помощь.

Оборудование для подготовки и нанесения

Во время работы с оборудованием и материалами, используйте специальные защитные средства, в соответствии с инструкциями по безопасности.

При использовании распылителей низкого давления (помпового типа) выбирайте профессиональное оборудование. Следуйте указаниям производителя оборудования. Для стабильных результатов рекомендуем наносить LITSIL® C05 распылением. Применение безвоздушных распылителей не обязательно. Все оборудование должно быть вымыто водой с мылом после использования.

Для масштабного применения можно использовать роторную полумоечную машину с частотой вращения 175 об/мин. Необходимо использовать насадки - щетки или пады. Для хорошего качества, также можно использовать щетки с мягкой полимерной щетиной.

Для распределения после применения используйте большую щетку с мягкой нейлоновой щетиной. Щетка необходима для втирания и распределения LITSIL® C05 после нанесения распылением. Метод «розлива и растирания» также может быть использован для нанесения состава.