

ASO®-Dichtband-2000-S

Артикул № 20 5939

(АСО-Дихтбанд-2000 С)

32/14

Специальная герметизирующая лента для высоких требований и сильных нагрузок

Система	Нетканый материал – мембрана – нетканый материал	–	ZDВинструкции «Комплексная гидроизоляция», для внутренних и наружных работ. Рекомендуем использовать для классов влажностной нагрузки А0, В0, А, В, С, например, в ванных комнатах, кухнях, в жилых помещениях, в частных и общественных санитарногигиенических помещениях, балконах и террасах, плавательных бассейнах (чаша и обходные дорожки), подземные гаражи, в области контакта с грунтом, а также в области деформационных швов.	Сила на разрыв, в продольном направлении согласно DIN 527-3: Сила на разрыв, в поперечном направлении согласно DIN 527-3: Относительное удлинение в поперечном направлении согласно DIN 527-3: Химическая стойкость через 7 суток нахождения при +22°C в следующих химических средах:
Цвет:	Белый с надписью SCHOMBURG	с		
Вес:	≈ 270 – 340 г/м ²			
Толщина:	≈ 0,45 – 0.66 мм			
Испытание:	Системный компонент гидроизоляционной системы SANIFIN, выполняет требования «Параметры испытаний для получения			

Свойства:

- Композиционный материал
 - Очень эластичный и трещиностойкий
 - Водонепроницаемый
 - Паропроницаемый
 - Тонкослойный
 - Устойчивый к УФ-излучению
 - Температурная стойкость от –22°C до +90°C
 - Обеспечивает быстрое высыхание клеев для плитки и гидроизоляционных материалов, содержащих воду
 - Обладает высокой устойчивостью к агрессивным средам
- Область применения:**

Для обеспечения водонепроницаемости деформационных швов и рабочих швов, в гидроизоляционных слоях, материалов например, SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-RS300 и ASOFLEX-AKB. ASO-Dichtband-2000-S легко наносится, является паропроницаемым материалом и имеет сукананными выше гидроизоляционными системами внутреннюю связь.

ASO-Dichtband-2000-S подходит для классов нагрузки А, В и С согласно испытательным критериям строительного надзора классам влажностной нагрузки А0, В0 согласно

Технические характеристики:

Давление разрыва:

Паропроницаемость эквивалентная толщине воздушного слоя

УФ-стойкость согласно DIN EN ISO 4892-2:

Температурная стойкость: Мин./Макс.

Форма поставки:

Хранение:

сертификата всеобщего технического надзора для гидроизоляционных материалов в системе с плиткой и плитами, часть 2 комплексная гидроизоляция в виде полосы» для получения adP. MPA-Braunschweig PZ.Nr.: P-5078/818/08-MPA BS > 1,5 бар

< 85 м

Не более 500 часов

-22 °C / +90 °C
> 116 Н / 15 мм

> 107 Н / 15 мм > 600 %

соляная кислота 3%, лента: ширина 12 см и 20 см, ±
серная кислота 35%, 3 мм рулоны 20 см по 25 и 50 м
лимонная кислота 100 (до стыка / 15 м) рулоны 120
г/л, молочная кислота мм по 50 м (до стыка / 15 м) в
5%, раствор едкого сухом, прохладном месте,
калия 20%, раствор защищенном от попадания
едкого натра 0,3 г/л, прямых солнечных лучей и от
соленая вода 20 г / л атмосферного воздействия в
(морская соль) течение 24

Гидроизоляционная

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.



ASO®-Dichtband-2000-S

2

Формовые элементы: ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
для 20 см – лента (для крестообразных швов)
ASO-Dichtband-2000-T-Stück
для 20 см – лента (для Т-образных швов)
ASO-Dichtmanschette-Wand
(стена) – 12 x 12 см
ASO-Dichtmanschette-Boden-
45 x 45 см
ASO-Dichtband-2000-S-
Breitware
50 – 100 см по запросу

Требования к поверхности:

Все обычные, качественно подготовленные основания, подходящие для обустройства гидроизоляции и укладки плиточного покрытия в соответствии с классом влажностной нагрузки (согласно ZDB –инструкции «Комплексная гидроизоляция»). На поверхности допустимы тонкие, не сквозные трещины ≤ 0,1 мм.

Способ применения:

Гидроизоляция швов (рабочие швы, например примыкание пол/стена)

ASO-Dichtband-2000-S или ASO-Dichtband-2000-S-внутренние и наружные углы наклеить гидроизоляционным материалом, не допуская образования полостей и складок, в область углов, в места примыкания пол/стена, а также на стыковые (соединительные) швы.

Для гидроизоляции крестообразных рабочих / деформационных швов предлагаются формовые элементы ASO-Dichtband2000-T-Stück или ASO-Dichtband-2000-Kreuzung, которые делают возможной

укладку в форме петли материала в области крестообразного соединения швов. Стыки выполняются в основном с нахлестом от 5 до 10 см. Важно обеспечить герметичное соединение стыка стены с гидроизоляцией поверхности.

1. С обеих сторон на перекрываемые швы наносится, например, зубчатым шпателем с высотой зубца 4-6 мм, гидроизоляционный материал, являющийся клеевым составом для ленты, причем ширина нанесения должна на 2 см превышать ширину ленты.
2. Затем лента укладывается с помощью гладилки или прижимного валика тщательно вдавливаясь в гидроизоляционный слой, избегая складок и полостей. Следить за тем, чтобы лента была полностью утоплена в гидроизоляционный слой! Наклеивание необходимо произвести таким образом, чтобы исключить миграцию воды за гидроизоляционную ленту.
3. Над деформационными швами ASO-Dichtband-2000-S укладывается в форме петли. Стыки гидроизоляционной ленты соединяются внахлест минимум 5 – 10 см, наклеиваются по всей поверхности без образования складок с помощью гидроизоляционного материала, повторно обрабатываются и бесшовно соединяются с гидроизоляцией поверхности, образуя единое целое.

Лента повторно обрабатывается гидроизоляционным материалом с заходом на общую гидроизоляцию на 5-10 см. Гидроизоляция швов (деформационный швы строительного сооружения):

В шов лента ASO-Dichtband-2000-S укладывается в форме петли, приклеивается с помощью соответствующего гидроизоляционного материала и без полостей и складок утапливается, как описано выше, в гидроизоляционный слой. В местах крестообразных пересечений деформационных швов следует применять ASO-Dichtband-2000-T-Stück, а также ASODichtband-2000-Kreuzung.

В случае водной нагрузки дополнительно укладывается пеношнур ASO-Vorfüllschnur и ASO-Dichtband-2000 еще раз приклеивается соответствующим гидроизоляционным материалом.

Указания:

- Соблюдать установленные строительные правила!
- При необходимости удалить клейкую ленту со стыков гидроизоляционных рулонов. Соединительный шов изготовить в нахлест, как описано в пункте 3 раздела Способ применения.
- Швы, защищенные ASO-Dichtband-2000-S необходимо предохранять от механических повреждений!
- ASO-Dichtband-2000-S нельзя наклеивать или обрабатывать материалами, в состав которых входит растворитель.
- Краевые, технологические, разделительные и деформационные швы следует сформировать или

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

обустроить на предусмотренном месте и подогнать с помощью соответствующих средств, например, самоклеющейся кромочной изоляционной ленты.

- Руководствоваться соответствующими действующими нормами! Например: DIN 18157

Памятки, изданные Немецким Объединением «Стяжка и покрытие»

Инструкции, изданные объединением немецких специалистов плиточной отрасли:

[*1] «Комплексная гидроизоляция»

[*3] Деформационные швы в облицовках и плиточных покрытиях

[*5] Керамические плитки, натуральный и искусственный камень в конструкциях полов с подогревом на цементном вяжущем

[*6] Конструкции покрытий из плитки за пределами зданий

